

Kerlink iStation

Mise en service

Conditions préalable :



- La iStation doit être correctement alimentée et connectée au réseau IP.
- La Led Verte doit être allumée, la Led Rouge éteinte.



Conseil :

Avant la mise en service de l'appareil, il peut être préférable de récupérer les informations du produit disponibles sur son étiquette (cf. [Kerlink iStation](#)).

Une photo de l'étiquette peut s'avérer très pratique !

Adressage IP

Par défaut, la iStation est configurée en client DHCP.

Pour l'adresser on peut donc procéder de plusieurs manières :

- Retrouver son adresse IP par l'intermédiaire du routeur de l'installation avec l'adresse MAC de la iStation (l'adresse MAC est affichée sur l'étiquette du produit)
- Retrouver son adresse IP en scannant le réseau grâce à un logiciel de type **IP Angry Scanner**.
- Adresser directement la iStation avec son nom d'hôte défini de la manière suivante :
 - `klk-wiis-XXXXXX` avec **XXXXXX** les 6 derniers caractères du numéro de série de l'appareil.

From:

<https://wiki.invisys.fr/> - Wiki

Permanent link:

<https://wiki.invisys.fr/doku.php?id=infrastructure:istation:configuration&rev=1595238464>

Last update: **2020/07/20 09:47**

