

Kerlink iStation

Mise en service

Conditions préalable :



- La iStation doit être correctement alimentée et connectée au réseau IP.
- La Led Verte doit être allumée, la Led Rouge éteinte.



Conseil :

Avant la mise en service de l'appareil, il peut être préférable de récupérer les informations du produit disponibles sur son étiquette (cf. [Kerlink iStation](#)).

Une photo de l'étiquette peut s'avérer très pratique !

Adressage IP

Par défaut, la iStation est configurée en client DHCP.

Pour l'adresser on peut donc procéder de plusieurs manières :

1. Retrouver son adresse IP par l'intermédiaire du routeur de l'installation avec l'adresse MAC de la iStation (l'adresse MAC est affichée sur l'étiquette du produit)
2. Retrouver son adresse IP en scannant le réseau grâce à un logiciel de type **IP Angry Scanner**.
3. Adresser directement la iStation avec son nom d'hôte défini de la manière suivante :
 - `klk-wiis-XXXXXX` avec **XXXXXX** les 6 derniers caractères hexadécimaux du numéro de série de l'appareil.
 - Attention, cette méthode peut ne pas fonctionner selon la configuration du réseau IP

La modification de la configuration IP peut être réalisée par l'interface Web.

Identifiants

Par défaut

En configuration usine, les identifiants par défaut sont définis en fonction du type d'accès :

| Type d'accès | Identifiant | Mot de passe |
|--------------|-------------|---|
| Web | admin | pwd4admin |
| SSH | root | pdmk-XXXXXX (avec X 6 derniers caractères du numéro de série) |



Pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de changer de mots de



passe.

Nota : Les mots de passe des produits délivrés par INVISSYS et préparés en usine sont déjà personnalisés. Rapprochez-vous de votre contact INVISSYS pour l'obtenir en cas de besoin.

Changement de mot de passe

Le changement de mot de passe pour chaque compte s'effectue sur l'interface web pour le compte web et par SSH pour le compte linux.

Interface Web

Pour se connecter à l'interface web, il faut utiliser l'une des URLs suivantes :

- <http://klk-wiis-XXXXXX> (sous windows)
- <http://klk-wiis-XXXXXX.local> (sous Mac OS ou Linux)
- <http://adresseIP>

La définition d'un nouveau mot de passe pour l'interface web se fait dans la rubrique

From:
<https://wiki.invissys.fr/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.invissys.fr/doku.php?id=infrastructure:istation:configuration&rev=1595252729>

Last update: **2020/07/20 13:45**

